



**Bausatz:**  
Nach dem Zusammenstecken der Füllung bohren Sie mit einem Bohrer ( d= 6mm ) die Füllung an den vorgegebenen Löchern des Rahmenprofils aus und befestigen Sie diese anschließend mit den Hülsenschrauben.

**Variante: Betonieren**

**Achtung: Das schmalere Profil ist zuerst zu setzen**

ca. 50cm einbetonieren

ca. 50cm einbetonieren